



TIK USER GUIDE

(SI) VOZIČEK

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

MODEL: TIK v 1.2



Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka blagovne znamke Kinderkraft. Pri načrtovanju izdelkov posebno pozornost namenjamo varnosti in udobju vašega otroka. Voziček je popolna rešitev za vse, ki cenijo kakovost, sodoben slog in uporabnost. Prosimo vas, da preberete in upoštevate navodila za uporabo.

POMEMBNO! PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE KOT NAPOTEK ZA V PRIHODNJE. OPOZORILO!

- **Otroka nikoli ne puščajte nenadzorovanega**
- **Pred uporabo preverite, ali so vsi zapahi aktivirani**
- **Da preprečite poškodbe, pazite, da pri odpiranju in zlaganju izdelka otrok ne bo v bližini**
- **Ne dovolite, da bi se otrok igral z izdelkom.**
- **Sedež ni primeren za otroke, mlajše od šestih mesecev**
- **Vedno uporabljajte sistem držal**
- **Pred uporabo preverite, ali so košara, sedež ali držala sedežne enote pravilno aktivirani**
- **Ta izdelek ni primeren za tek ali rolanje**

- Izdelek je namenjen otrokom od 6 mesecev do 15 kg
- Izdelek je zasnovan za prevoz samo enega otroka.
- Največja možna obremenitev košarice je 2 kg.
- Vsako dodatno breme, obešeno na ročkah otroškega vozička in/ali za naslonjalom in/ali ob straneh, poslabša njegovo stabilnost.
- Med vstavljanjem in odstranjevanjem otroka morajo biti zavore zablokirane.
- Ko zapeljete na robnik ali drugo višjo oviro, dvignite sprednje vzmetenje.
- Uporabljajte samo dele in dodatno opremo, ki jih je dobavil ali priporočil proizvajalec. Ne uporabljajte drugih delov ali dodatne opreme.
- Izdelka ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote.
- Ne uporabljajte z dodatno ploščadjo.
- Če dvomite o ustrezni uporabi vozička ali menite, da obstaja kakršnakoli nevarnost, ga prenehajte uporabljati.

I. SESTAVNI DELI VOZIČKA

1. Okvir s sedežem in varnostnimi pasovi
2. Sprednji kolesi
3. Zadnji kolesi z osjo
4. Streha

II. NAMESTITEV/ODSTRANJEVANJE KOLES

Sprednji kolesi (2) namestite tako, da ju potisnete v cevi v okvirju, dokler ne zaslišite značilnega klika (slika A). Bodite pozorni na pravi položaj koles. Zadnji kolesi z osjo (3) vpnete v zadnji del okvirja, dokler ne zaslišite značilnega klika (slika B).

Sprednji kolesi je mogoče zakleniti za vožnjo naravnost. To funkcijo aktivirate tako, da zaklepno ročico potegnete navzgor (slika C). Če želite odkleniti sprednji kolesi, spustite ročico v začetni položaj.

Če želite odstraniti prednji kolesi, potisnite ročico navznoter in potisnite kolo ven (slika D).

OPOZORILO! Pred uporabo otroškega vozička se prepričajte, da so vsa kolesa pravilno nameščena.

III. SESTAVLJANJE OKVIRJA VOZIČKA

Okvir je treba postaviti na ravno površino, starševski ročki pa morata biti obrnjeni navzgor. Pri sestavljanju vozička najprej sprostite blokado na desni strani vozička (slika E.I). Nato starševski ročki potegnite navzgor (slika E.II). Sestavite voziček in ga s pritiskom navzdol zaklenite z vzvodom, kot je prikazano na sliki F.

IV. NAMESTITEV/ODSTRANITEV STREHE IN NJENA PRILAGODITEV

OPOZORILO! Streho namestite pred uporabo vozička.

Če želite namestiti streho, jo potisnite v odprtino na okvirju, dokler ne zaslišite značilnega klika (slika G.I), nato jo na obeh straneh pritrдите z ježki, tako da jih ovijete okoli okvirja (slika G.II) in ježke pritrдите na zunanji strani sedeža (slika G.III). Prepričajte se, da je streha pravilno nameščena. Če želite prilagoditi streho, jo povlecite v želeni položaj (slika H.I). Streho je mogoče zaskočiti, ko je najbolj iztegnjena, in sicer tako, da pritisnete na zaklepno mehanizma na obeh straneh strehe, kot je prikazano na sliki H.II. Če želite streho odstraniti, odpnite ježke in jo izvlecite iz vodil.

V. UPORABA ZAVORE

Voziček je opremljen z nožno parkirno zavoro na zadnji osi. Za sprožitev zavore pritisnite na enega od pedalov (slika I). Blokada se sprostí, ko pedal privzdignete navzgor.

VI. NASTAVITEV NASLONJALA IN NASLONA ZA NOGE

Naslonjalo vozička je mogoče nastaviti v enega od treh položajev. To storite tako, da pritisnete na gumb na hrbtni strani sedeža in naslonjalo nastavite v udoben položaj (slika J).

Naslon za noge lahko nastavite v enega od petih položajev (slika K). Hkrati pritisnite gumba na obeh straneh naslona in ga nastavite v željeni položaj.

VII. VARNOSTNI PASOVI

Otroka zavarujte tako, da kavljne ramenskih pasov združite s trebušnimi pasovi (slika L.I) in jih nato potisnite v sredinsko zaponko, dokler se ne zaskočijo (slika L.II). Varnostne pasove je potrebno ponovno nastaviti ob vsaki uporabi. Višino naramnic lahko nastavite na eno od treh višin. Za sprostitvev pasov pritisnite na zaponko (slika L.III).

VIII. ZLAGANJE VOZIČKA

Zložite streho, naslon za noge pa nastavite v vodoraven položaj. V naslednjem koraku dvignite vzvod na zadnji strani vozička, da sprostite blokado (slika M.I). Nato pritisnite vzvod na desni strani vozička (slika M.II) in s potiskom starševskih ročk naprej zložite voziček navzdol (slika N). Zložen okvir je treba zaščititi z elementom za zaklep.







IX. NJEGA I ODRŽAVANJE

Kupac je odgovoran za ispravnu ugradnju svih funkcionalnih komponenti, kao i za pravilno održavanje i podešavanje kako bi se kolica održala u ispravnom stanju. Kolica treba povremeno provjeravati zbog mogućih problema. Sljedeće su važni koraci koje treba poduzeti kako bi se osigurala sigurnost djeteta i spriječio skraćivanje vijeka trajanja proizvoda:

- Provjerite čvrstoću i sigurnost svih zakovica i spojeva.
- Provjerite sve uređaje za blokiranje i kotače i njihove gume te ih po potrebi zamijenite ili popravite.
- Provjerite rade li svi sigurnosni uređaji ispravno, s posebnim naglaskom na glavne i dodatne pričvršne elemente koji bi se u svakom trenutku trebali slobodno pomicati.

Ako kotači škripe, podmažite osovine tankim slojem silikona. Nemojte koristiti proizvode na bazi ulja ili masti jer privlače prljavštinu koja ometa kretanje.

X. ČIŠĆENJE

	Pranje na maksimalnoj temperaturi od 30 °C, lagano pranje.		Ne prati. Proizvod se može nježno prati vlažnom krpom i blagim deterdžentom.
	Ne izbjeljivati		Ne glačati
	Ne sušiti u sušilici		Ne čistiti kemijski

Če so bili sestavni deli podvozja izpostavljeni slani vodi, priporočamo, da jih čim prej sperete s sladko vodo (iz pipe).

Sedežna prevleka, streha: pranje ni dovoljeno. Izdelek se lahko očisti z rahlo vlažno krpo in blagim detergentom. Beljenje ni dovoljeno. Sušenje v sušilnem stroju ni dovoljeno. Likanje ni dovoljeno. Kemično čiščenje ni dovoljeno.

Košara: ročno pranje. Beljenje ni dovoljeno. Sušenje v sušilnem stroju ni dovoljeno. Likanje ni dovoljeno. Kemično čiščenje ni dovoljeno.