

TRIG³ USER GUIDE

(SI) VOZIČEK

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

MODEL: TRIG³ v 1.1



Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka blagovne znamke Kinderkraft. Pri načrtovanju izdelkov posebno pozornost namenjamo varnosti in udobju vašega otroka. Voziček je popolna rešitev za vse, ki cenijo kakovost, sodoben slog in uporabnost. Prosimo vas, da preberete in upoštevate navodila za uporabo.

POMEMBNO! PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE KOT NAPOTEK ZA V PRIHODNJE.

OPOZORILO!

- **Otroka nikoli ne puščajte nenadzorovanega**
- **Pred uporabo preverite, ali so vsi zapahi aktivirani**
- **Da preprečite poškodbe, pazite, da pri odpiranju in zlaganju izdelka otrok ne bo v bližini**
- **Ne dovolite, da bi se otrok igral z izdelkom.**
- **Vedno uporabljajte sistem držal**
- **Pred uporabo preverite, ali so košara, sedež ali držala sedežne enote pravilno aktivirani**
- **Ta izdelek ni primeren za tek ali rolanje**
 - Izdelek je namenjen otrokom od 0 mesecev do 22 kg ali do 4. leta starosti, kar nastopi prej.
 - Za novorojenčke je priporočljiva uporaba najbolj ravnega položaja sedežnega naslonjala.
 - Izdelek je zasnovan za prevoz samo enega otroka.
 - Največja možna obremenitev košarice je 3 kg.
 - Na starševsko ročko ne obešajte torb.
 - Vsako dodatno breme, obešeno na ročkah otroškega vozička in/ali za naslonjalom in/ali ob straneh, poslabša njegovo stabilnost.
 - Med vstavljanjem in odstranjevanjem otroka morajo biti zavore zablokirane.
 - Ko zapeljete na robnik ali drugo višjo oviro, dvignite sprednje vzmetenje.
 - Uporabljajte samo dele in dodatno opremo, ki jih je dobavil ali priporočil proizvajalec. Ne uporabljajte drugih delov ali dodatne opreme.
 - Izdelka ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali drugih virov toplote.
 - Ne uporabljajte z dodatno ploščadjo.
 - Če dvomite o ustreznji uporabi vozička ali menite, da obstaja kakršnakoli nevarnost, ga prenehajte uporabljati.

I. SESTAVNI DELI VOZIČKA (slika 1)

1. Okvir s sedežem in (2) varnostnimi pasovi
3. Sprednji kolesi
4. Zadnji kolesi
5. Varnostni lok
6. Streha
7. Zadnja os

II. SESTAVLJANJE OKVIRJA VOZIČKA

Okvir je treba postaviti na ravno površino, ročka pa mora biti obrnjena navzgor. Če želite sestaviti okvir, potisnite zaklepni mehanizem (slika A) na desni strani vozička nazaj in dvignite okvir navzgor (slika B), dokler ne zaslišite zvoka za zaklepanje (slika C). Zadnjo os potisnite na okvir vozička (slika W), dokler ne zaslišite značilnega klika (slika X). Prepričajte se, da so zatiči pravilno pritrjeni.

III. NAMESTITEV/ODSTRANJEVANJE KOLES

Zadnji kolesi namestite v odprtino na zadnji osi, dokler se popolnoma ne zaskočita (slika D). Če želite odstraniti zadnji kolesi, pritisnite na zaklepni gumb na obeh straneh zadnje osi (slika E) in hkrati izvlecite kolo iz odprtine (slika F). Vstavite sprednji kolesi v sprednjo os (slika G), dokler ne zaslišite zaklepanja (slika H). Če želite odstraniti sprednji kolesi, pritisnite na gumb za hitro sprostitve, ki se nahaja pod naslonom za noge nad vsakim kolesom (Slika I). Voziček ima sistem krmiljenih koles z možnostjo zaklepa za vožnjo naravnost. Če želite kolo zakleniti za vožnjo naravnost, obrnite obroč nad kolesom.

OPOZORILO! Pred uporabo otroškega vozička se prepričajte, da so vsa kolesa pravilno nameščena.

IV. NAMESTITEV STREHE

Pri nameščanju strehe potisnite zatiče v vodila na obeh straneh okvirja, dokler se ne zaskočijo (slika J.I). Nato jo pritrдите z ježki (slika J.II) Pravilno nameščena streha je prikazana na sliki K. Če želite razviti naslednjo plast strehe, odprite zadrgo na strehi.

V. NAMESTITEV/ODSTRANJEVANJE VARNOSTNEGA LOKA

Varnostni lok vstavite v za to namenjene odprtine na obeh straneh okvirja, kot je prikazano na sliki L. Za odstranitev pritisnite gumba na obeh straneh in lok odstranite (slika M).

VI. UPORABA ZAVORE

Voziček je opremljen z nožno parkirno zavoro na zadnji osi. Pritisnite spodnji del ZAVORE navzdol, ko se zasliši zvok blokade, je zavora aktivirana (slika N). Zaklep se sprosti po pritisku na zgornji del zavora.

VII. NASTAVITEV NASLONJALA IN NASLONA ZA NOGE

Sedež ima tri razpoložljive položaje naslonjala za hrbet, ki ga je s pomočjo zaponke (slika O) mogoče nastaviti od ležečega do sedečega položaja. Naslon za noge ima sedem položajev nastavitve. Za spremembo položaja naslona za noge pritisnite gumba na obeh straneh (slika P).

VIII. VARNOSTNI PASOVI

Pasovi tega vozička so primerni že za novorojenčke. Vedno uporabljajte sistem za zapenjanje. Otroka zavarujte tako, da kavlje trebušnih pasov združite z ramenskimi pasovi (slika Q.I) in jih nato potisnete v sredinsko zaponko, dokler se ne zaskočijo (slika Q.III). Za sprostitve pasov pritisnite na gumb (slika R). Višino naramnic lahko nastavite na eno od treh višin. (slika S). Varnostne pasove je treba prilagoditi ob vsaki uporabi.

IX. ZLAGANJE VOZIČKA

Preden zložite voziček, čim bolj spustite naslonjalo za hrbet. Držite ročko, hkrati pritisnite na gumb za zaklepanje (slika T.I) in gumb za zlaganje (slika T.II) ter potisnite naprej (slika U), dokler se na zaklep na zaskoči na zatiču (slika V).







X. NJEGA I ODRŽAVANJE

Kupac je odgovoran za ispravno ugradnjo svih funkcionalnih komponenti, kao i za pravilno održavanje i podešavanje kako bi se kolica održala u ispravnom stanju. Kolica treba povremeno provjeravati zbog mogućih problema. Sljedeće su važni koraci koje treba poduzeti kako bi se osigurala sigurnost djeteta i spriječilo skraćivanje vijeka trajanja proizvoda:

- Provjerite čvrstoću i sigurnost svih zakovica i spojeva.
- Provjerite sve uređaje za blokiranje i kotače i njihove gume te ih po potrebi zamijenite ili popravite.
- Provjerite rade li svi sigurnosni uređaji ispravno, s posebnim naglaskom na glavne i dodatne pričvršne elemente koji bi se u svakom trenutku trebali slobodno pomicati.

Ako kotači škripe, podmažite osovine tankim slojem silikona. Nemojte koristiti proizvode na bazi ulja ili masti jer privlače prljavštinu koja ometa kretanje.

XI. ČIŠĆENJE

	Pranje na maksimalnoj temperaturi od 30 °C, lagano pranje.		Ne prati. Proizvod se može nježno prati vlažnom krpom i blagim deterdžentom.
	Ne izbjeljivati		Ne glačati
	Ne sušiti u sušilici		Ne čistiti kemijski

Ako su komponente podvozja kolica izložene slanoj vodi, preporučujemo da ih što prije isperete svježom vodom (iz slavine).

Streha, košara, sedežna prevleka: pranje ni dovoljeno. Izdelek se lahko očisti z rahlo vlažno krpo in blagim detergentom. Beljenje ni dovoljeno. Sušenje v sušilnem stroju ni dovoljeno. Likanje ni dovoljeno. Kemično čiščenje ni dovoljeno.