



4SMART USER GUIDE

(SL) MATA ZA UČENJE

INSTRUKCIJA ZA UPORABO



SCAN TO WATCH
THE VIDEO!

Spoštovani kupec!

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka znamke Kinderkraft.

Ustvarjamo z mislijo na vašega otroka - vedno skrbimo za varnost in kakovost, in na ta način zagotavljamo udobje najboljše izbire.

POMEMBNO! SHRANITE NAVODILA ZA POZNEJŠO UPORABO

VARNOSTNI IN PREVIDNOSTNI UKREPI

OPOZORILA:

- Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Ta izdelek ne nadomešča otroške posteljice ali postelje. Če mora otrok spati, ga položite v primerno otroško posteljico ali posteljo.
- Igralna podloga je namenjena izključno za domačo uporabo, na tleh stanovanja ali na travi.
- Preden podlogo položite na ravno površino, jo očistite, da na njej ni ostrih ali majhnih predmetov, ki bi lahko poškodovali izdelek ali poškodovali otroka ali ki bi jih lahko otrok pogoltnil.
- Postavljanje podloge na dvignjenih površinah, npr. na mizi je nevarno.
- **POZOR!** Izdelek mora sestaviti odrasla oseba.
- Da bi preprečili poškodbe, poskrbite, da med razlaganjem in zlaganjem izdelka v bližini ni otrok.
- Ne premikajte in ne dvigujte tega izdelka, če je v njem otrok.
- Loka z igračami nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.
- Bodite pozorni na nevarnost odprtega ognja in drugih virov močne vročine, kot so električne peči z žarečimi deli, plinske peči ipd., v bližini izdelka.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali manjka.
- Ne uporabljajte drugih dodatkov ali rezervnih delov, kot jih priporoča proizvajalec.
- Pred uporabo igralne podloge odstranite folijo, karton ali druge vrste zaščite izdelka.
- Pred uporabo mora odrasla oseba preveriti pravilno namestitev in tehnično stanje izdelka. V primeru poškodb prenehajte z uporabo in se obrnite na proizvajalca.

Opis izdelka:

Zap. št.	Opis dela	Količina
1	Podlaga podloge	1
2	Lok, ki se na obeh straneh konča s pritrilnim kavljem.	2
3	Karte (vključno z ogledalom)	13
4	Viseča žogica z ropotuljico	1
5	Selesteča viseča igrača	1
6	Viseče ogledalo	1
7	Senzorična žoga	1
8	Mehka igrača, pritrjena na podlago podloge	1

Zlaganje podloge

1. Odprite embalažo in preverite, ali so vsi sestavni deli v škatlji in niso poškodovani.
2. Podlago igralne podloge (1) položite na ravno površino.

POZOR! Nikoli ne postavljajte podloge na dvignjenih površinah, npr. na mizi, ker je to nevarno.

3. S pomočjo pritrilnih kavljev pritrdite loke (2) na podlago igralne podloge (1). To storite tako, da pritrdite pritrilne kavlje na štiri zanke na spodnji strani podlage igralne podloge (slika A).
4. Na plastične elemente na lokih (2) obesite kaveljčki skupaj z: visečo žogico z ropotuljico (4), šelestečo igračo (5) in visečim ogledalom (6) (slika B). Nastala bo konstrukcija, ki je prikazana na sliki C. Senzorično žogo (7) lahko uporabite za igro na podlogi.
5. Če želite steno za karte postaviti navpično, potisnite končni rob stene proti sredini igralne podloge, kot je prikazano na sliki D. Če želite, da je konstrukcija bolj toga, vstavite varovalo skozi zanko na spodnji strani podlage podloge (slika E). Snemite karte (3) s plastične zanke. Karte (3) vstavite v prozorne žepke.

Demontaža

1. Odstranite vse igrače z lokov (2) in vzemite karte (3) iz žepkov. Zberite vse karte in jih povežite s plastično zanko.
2. Odstranite zaščito stene za kartice s podlage igralne podloge (1).
3. Zložite loke (2) tako, da s podlage igralne podloge (1) odstranite pritrilne kavlje.
4. Zložite podlago izobraževalne podloge (1) in vse dele shranite v škatlo.

Vzdrževanje in čiščenje

Podlago igralne podloge lahko operete ročno.

Ostalih elementov ne perite, čistite z vlažno krpo.

	Ne perite. Izdelek lahko nežno operete z vlažno krpo in blagim detergentom.		Perite ročno.		Naravno sušenje, na vrviči ali obešalniku		Ne čistite kemično
	Ne belite		Ne sušite v sušilnem stroju		Ne likajte		Likajte pri temperaturi največ 110°C

Izdelka ne zlagajte in ne shranjujte mokrega ter ga nikoli ne shranjujte v vlažnih prostorih, saj lahko pride do nastanka plesni.

Shranjevanje

Izdelek hranite zložen in zunaj dosega otrok.



Easy with kids



kinderkraftofficial



kinderkraft



kinderkraftofficial

Zadovoljstvo naših strank je naša glavna skrb, zato smo vam vedno na voljo. Če ste pri prejemu izdelka naleteli na težavo, lahko z nami v stik stopite na način, ki vam najbolj ustreza.

International contact:

support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

PROIZVAJALEC:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzajska 1/5
60-413 Poznań, Poland**