

Spoštovani kupec!

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka znamke Kinderkraft.

Ustvarjamo z mislijo na vašega otroka - vedno skrbimo za varnost in kakovost, in na ta način zagotavljamo udobje najboljše izbire.

POMEMBNO! SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.**VARNOSTNI IN PREVIDNOSTNI UKREPI****OPOZORILO!**

- **Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.**
- **Izdelka ne uporabljajte, če je vaš otrok sposoben samostojno sedeti.**
- **Ta izdelek ni namenjen za daljše spanje.**
- **Postavljanje ležalnika na dvignjenih površinah, npr. na mizi je nevarno.**
- **Vedno uporabljajte pritrdilni sistem (varnostni pasovi).**
- **Loka z igračami nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.**
- Izdelek je primeren za otroke od rojstva do največ 9 kg.
- Ta izdelek ne nadomešča otroške posteljice ali postelje. Če mora vaš dojenček spati, ga položite v primerno otroško posteljico ali posteljo.
- Da bi preprečili poškodbe, poskrbite, da med odpiranjem in zlaganjem izdelka v bližini ni otrok.
- Ne premikajte ali ne dvigujte tega izdelka, če je v njem otrok.
- Bodite pozorni na nevarnost odprtega ognja in drugih virov močne vročine, kot so električne peči z žarečimi deli, plinske peči ipd., v bližini izdelka.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan ali manjka.
- Ne uporabljajte drugih dodatkov ali rezervnih delov, kot jih priporoča proizvajalec.

**Seznam delov**

1.	Ležalnik
2.	Nosilec loka za igrače
3.	Lok za igrače
4.	Igrače

1. Zlaganje/razlaganje ležalnika:

Na nogi ležalnika je nameščen plastični del, ki podpira okvir (slika A). Če želite ležalnik razložiti, počasi dvignite okvir (slika B), hkrati držite nogo naslanjača. Izberite zaželeni položaj ležalnika (slika D I, D II, D III), vstavite kovinski nosilec v eno od treh lukenj v konektorju (slika C I). Če želite ležalnik zložiti, nežno povlecite okvir navzgor (hkrati držite nogo naslanjača), tako da kovinski nosilec izstopi iz konektorja. Pritisnite rdeči gumb in okvir ležalnika nežno usmerite navzdol (slika C II).

2. Montaža loka z igračami:

Nosilec loka za igrače (2) zataknete v okvir ležalnika (1) v prosti prostor v tkanini na strani ležalnika (slika E). Luknja v nosilcu mora biti na zadnji strani ležalnika. Igrače (4a, 4b) zataknete na kaveljčke na loku za igrače (3) (slika F). Lok za igrače (3) potisnete v nosilec (slika G).

3. Odstranitev prevleke:

Odklopite nosilec za lok za igrače (slika H I). Prevleka ležalnika je na okvir pritrjena s črnimi elastikami. Prevleko odstranite tako, da elastike potisnete na zunanjo stran ležalnika (slika H II). Nato z odločnim gibom povlecite prevleko navzgor (slika H III).

4. Nastavitev pasov:

Pasna pasova lahko nastavite s pomočjo plastičnih zaponk na obeh straneh mednožja.

5. Čiščenje

Prevleko operite na 30 stopinj.

Igrače operite ročno z blagim detergentom.

Okvir in lok obrišite z navlaženo, čisto krpo in blagim detergentom.

	Ne perite. Izdelek lahko nežno operete z vlažno krpo in blagim detergentom.		Perite pri temperaturi največ 30°C, blag postopek.
	Ne belite.		Ne sušite v sušilnem stroju.
	Ne čistite kemično.		Ne likajte.

Shranjevanje

Izdelek hranite zunaj dosega otrok.