

## ART: 66580 AVTO RACING RC 1:24

**Priloženo:** vozilo, navodila-slikovna navodila na embalaži, daljinski upravljalnik

### Sestavni deli: vozilo

- 1A.Varnostni vijak
- 1B.Varnostni zaklop
- 1C.Prostor za baterije
- 1D.Stikalo za fino nastavitvev
- 1E.Stikalo vklop-izklop /ON/OFF)

### Daljinski upravljalnik:

- 2A:Stikalo levo-desno
- 2B:Stikalo naprej-nazaj
- 2C:Stikalo vklop-izklop (ON/OFF)
- 2D:Varnostni vijak
- 2E:Prostor za baterije

### Vstavitve baterij v vozilo

- s pomočjo izvijača odstranite vijak na prostoru za baterije na vozilu, nato odstranite pokrovček.
- vstavite 3x 1,5V AA LR baterije s pravilno polariteto v prostor za baterije
- zaprite pokrovček in privijte vijak z izvijačem

**baterije niso priložene**

### Vstavitve baterij v daljinski upravljalnik:

- s pomočjo izvijača odstranite vijak na prostoru za baterije daljinskega upravljalnika, nato odstranite pokrovček
- vstavite 2x1,5V AA LR baterije s pravilno polariteto v prostor za baterije
- zaprite pokrovček in privijte vijak z izvijačem

**baterije niso priložene**

Za vklop na spodnji strani vozila premaknete stikalo na ON/vklop. Na daljinskem upravljalcu vklopimo stikalo na ON/vklop. Po uporabi izključite vozilo in daljinski upravljalce. V nasprotnem primeru lahko vozilo nekontrolirano vozi samo in nastane škoda.

### Nastavitve vozila:

Vzemite si čas za fino kontrolirano nastavitve vozila. S to nastavitvijo boste omogočili, da vozilo vozi bolj umirjeno/mirno in gladko. Nastavitve boste zlahka opravili, vendar vseeno potrebujete malo potrpežljivosti in natančnosti. Če vozilo vleče proti v desni, stikalo za fino nastavitvev na vozilu premikate proti levi, če pa vozilo vleče proti levi, stikalo premikate proti desni. Ko opravite vse nastavitve imate vozilo pod nadzorom.

**Shranite informacije proizvajalca za morebitno kasnejšo uporabo.** Slikovni prikaz vstavljanja baterij (vozilo in daljinski upravljalce) je prikazan na originalni embalaži proizvajalca.

### POMEMBNO: VARNOSTNE INFORMACIJE ZA BATERIJE

Za najboljše delovanje:

Splošne informacije o baterijah: uporabljajte le priporočen tip baterij. Ne mešajte različnih tipov baterij. Ne mešajte starih in novih baterij. Odstranite baterije iz izdelka, kadar le-tega ne uporabljate. Izrabljene baterije odstranite iz izdelka in jih zavržite na pravilen način. Baterij, ki niso namenjene polnjenju, ne polnite. Pred polnjenjem, baterije odstranite iz izdelka. Baterije lahko polni le odrasla oseba.

Baterije vstavite v skladu s pravilno polarizacijo. Pazite, da pri vstavljanju baterij ne pride do kratkega stika. Embalažo shranite za morebitno kasnejšo uporabo. PRI VSTAVLJANJU IN MENJAVI BATERIJ NAJ BO VEDNO PRISOTNA ODRASLA OSEBA. Izrabljene baterije odstranite iz izdelka.

**RECIKLIRANJE BATERIJ IN OSTALIH ODPADNIH ELEKTRIČNIH NAPRAV (WEEE):** zavedajte se pomembnosti čistega okolja, zato nikoli ne odlagajte baterij ali ostalih električnih naprav med gospodinjne odpadke, ampak v za to namenjene zbiralnike. Posvetujte se, kje v vašem okolju so temu namenjena zbiralna mesta. Na vsakem izmed izdelkov je natisnjena sestavina, ki vam pomaga pri odločitvi kako sortirati. Izdelkov, ki vsebujejo Pb, Cd in Hg prav tako ni dovoljeno metati med gospodinjne odpadke. Pravilno in ločeno odstranjevanje odpadkov izrabljenega izdelka bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi ter spodbujalo recikliranje materialov iz katerih je izdelek izdelan. Nepravilno odstranjevanje izdelka s strani uporabnika lahko škoduje okolje in zdravju ljudi.



Pravilno odlaganje rabljene opreme (direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) – izdelki označeni s tem simbolom se ne smejo odlagati ali zavržiti skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki



Pravilno odlaganje izrabljenih baterij v skladu z direktivo 2003/56/EU o odstranjevanju baterij- izdelkov označenih s tem simbolom se ne sme odlagati med gospodinjne odpadke. Ne zavržite baterij ne zavržite v mešane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo uporabiti razpoložljivo zbirno mrežo za predmete, kar omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odlaganje. Znotraj EU zbiranje in recikliranje baterij urejajo ločeni postopki. V primeru dvomov ali vprašanj se obrnite na lokalno zbirno omrežje.

Radijsko vodeni izdelek: ne igrajte se v dežju in javnih cestah



### POZOR!

Najprej varnost!

**OPOZORILO!** Z izdelkom in njegovimi dodatki se igrajte le, če je izdelek povsem ter pravilno sestavljen v skladu z navodili za uporabo. Izdelek in dodatki niso primerni za otroke mlajše od 36 mesecev, saj vsebujejo manjše delce, ki bi jih otrok lahko vdihnil oz. pogoltnil- nevarnost davljenja oz. zadušitve. Izdelek je primeren za otroke starejše od 6. let.

Izredno priporočamo, da igro nadzoruje odrasla oseba. Z izdelkom se igrajte na varnem prostoru- stran od ljudi, živali, avtomobilov, ... Izdelka ne vozite po cestah ali ponoči. Med vožnjo izdelka le tega ne skušajte dvigniti ali se ga dotakniti. Počakajte, da se izdelek povsem ustavi. Pazite, da lasje, prsti, obraz in prosto ležeča oblačila ne pridejo v stik s prednjimi in zadnjimi kolesi vozila, kadar le- to deluje oz. je vključen daljinski upravljalce. Vozila ne vozite proti steni ali proti drugim trdim predmetom.

Bodite odgovorni pri upravljanju oz. igri z izdelkom. Izdelka in njegovih dodatkov ne mečite in na njih ne izvajajte pritiska. Preverite ali bližnji daljinski upravljalce ustvarja motnje ali signale z enako frekvenco. V tem primeru izberite drug kraj za igro ali se igrajte nekoliko kasneje. Izdelka in njegovih dodatkov nikoli ne skušajte razstaviti ali kakorkoli spremeniti. Redno preverjajte stanje izdelka- morebitne poškodbe ali lom. Kadar se boste igrali v bližini vode ali ledu bodite izredno pazljivi. Izdelek lahko uporabljate na suhem. Z izdelkom se ne igrajte v vodi.

Proizvajalec Teorema Srl izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi pomembnimi predpisi Direktive 2014/53/EU. Kopija originalne Izjave o skladnosti je na voljo pri zakonitem distributerju Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj in spletni strani [www.apollo.si](http://www.apollo.si).

Izdelano na Kitajskem.

Proizvajalec: TEOREMA SRL, VIA BONIOLE 8, 35040 BOARA PISANI (PD)

Distributer: Apollo d.o.o., Puhova ulica 18,, 2250 Ptuj, [www.apollo.si](http://www.apollo.si)

## GARANCIJSKI LIST

1. Podjetje in naslov sedeža garanta:

**Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov: [info@apollo.si](mailto:info@apollo.si) / spleť: [www.apollo.si](http://www.apollo.si)**

2. Datum dobave blaga: \_\_\_\_\_

3. Podatki, ki identificirajo blago: \_\_\_\_\_

4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Garancija teče od datuma izročitve izdelka stranki in velja vedno samo skupaj z računom prodajalca.

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev.

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

10. Opozorilo, potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

11. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklonpe aparate še tri leta po poteku garancije

### **GARANCIJA NE KRIJE:**

- poškodbe na izdelku, ki nastanejo kot posledica običajne, vsakodnevne uporabe, npr. obraba koles, praske na aluminiju/kovini/plastiki, razbarvanje, bledenje in dotrajanost materialov, do česar pride sčasoma ali zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, - izključene so poškodbe, ki so posledica padca, trčenja, udarcev, malomarnega ravnanja, stika z neustreznimi tekočinami, ognja ali drugega zunanega vzroka, - nepravilne sestave ter nepravilnega vzdrževanja,

- kraje, - poškodb, ki nastanejo med prevozom blaga, - poškodb, ki nastanejo med servisiranjem ali poseganjem v izdelek s strani nepooblaščenih oseb.

Garancijski rok prične teči od datuma izročitve izdelka kupcu. Za postopek uveljavljanja garancije je potrebno predložiti izpolnjeno garancijsko izjavo in račun, ki dokazuje nakup izdelka.

Pooblaščen servis: **Apollo d.o.o., Puhova ulica 18, 2250 Ptuj, Slovenija, e-naslov [servis@apollo.si](mailto:servis@apollo.si)**

