


FINI² USER GUIDE

(SL) STOLČEK ZA HRANJENJE 2 V 1

INSTRUKCIJA ZA UPORABO




1



2



3




4




5




6



7




8




A




B




C




D1



D2




E



F



G




H




I




J




K




L




M




N




O



P



R



S

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka znamke Kinderkraft. Izdelke ustvarjamo z mislijo na vašega otroka – vedno skrbimo za varnost in kakovost, s čimer zagotavljamo udobje najboljše izbire.

POMEMBNO! POZORNO PREBERITE NAVODILA IN JIH SHRANITE KOT NAPOTEK ZA V PRIHODNJE. OPOZORILO!

- Nikoli ne puščaj otroka brez nadzora.
- Vedno uporabljaj varnostne pasove.
- Nevarnost padca: Otrokom prepričajte prepreči plezanje na izdelek.
- Izdelka ne uporabljaj, če vsi sestavni deli niso ustrezno nameščeni in pričvrščeni.
- V bližini izdelka ne uporabljaj odprtega ognja ali drugih virov zelo močne toplote.
- Izdelek se lahko nagne, če se otrok opre z nogami ob mizo ali katerikoli drug predmet.
- Izdelka ne uporabljajte, dokler otrok ne more samostojno sedeti.
- Ne uporabljajte izdelka, če je kateri koli del zlomljen, strgan ali manjka. • Stolček za hranjenje je namenjen otrokom, ki lahko samostojno sedijo, do 36 mesecev starosti ali največje teže 15 kg.
- Pred uporabo vedno preverite varnost in stabilnost izdelka.
- Prepričajte se, da je vsak pas pravilno nameščen.
- Izdelka ne premikajte ali dvigujte, ko je otrok v njem.
- Dodatne opreme ali nadomestnih delov, ki jih proizvajalec ni odobril, ne smete uporabljati.
- Otroke držite stran od izdelka med razstavljanjem in sestavljanjem, da se izognete poškodbam.
- Izdelek, ki se nahaja pod oknom, lahko otrok uporabi kot stopnico, kar lahko povzroči padec otroka skozi okno.



SEDEŽ ZA OTROKE

OPOZORILO!

- Ta izdelek je namenjen otrokom od 24 do 60 mesecev starosti, ki tehtajo največ 20 kg in lahko samostojno sedijo.
- **IZDELKA NE POSTAVLJAJTE blizu okna, saj ga lahko otrok uporabi kot stopnico in pade skozi okno.**
- **Bodite pozorni na nevarnost odprtega ognja in drugih virov močne toplote v bližini izdelka.**
- **IZDELKA NE POSTAVLJAJTE blizu okna, kjer lahko vrvice od žaluzij ali zaves zadušijo otroka.**
- Vsi montažni elementi morajo biti vedno pravilno priviti.
- Sedeža ne uporabljajte, če je kateri koli del zlomljen, strgan ali manjka, in uporabljajte le nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
- Sistem zadrževanja je treba odstraniti/skriti/pokriti, ko se izdelek uporablja kot sedež za starejše otroke.



Glavni deli

1. Sedež z nameščenimi varnostnimi pasovi
2. Sprednje zgornje noge s plastičnimi elementi za pritrnitev podnoge x2
3. Zadnje zgornje noge x2
4. Spodnje noge x4
5. Pladenj z plastičnim vložkom
6. Dvostranski podnosek
7. Naslonjala za roke x2
8. Vijaki (za montažo sprednjih zgornjih nog) x 2

Montaža

V vzdolžne odprtine na sprednji strani sedeža (1) vijak (8) privijte sprednje zgornje noge z elementi za pritrnitev podnoge (2) (slika A in B). Pazite, da bodo plastični elementi na notranjih straneh nog. Nato obrnite sedež z nameščenimi nogami. Vijak (8) privijte v noge skozi ustrezne odprtine na sedežu (slika C). Glede na velikost vašega otroka izberite položaj podnosa (6). Možnost na sliki D1 je namenjena manjšim otrokom, možnost na sliki D2 pa večjim otrokom. Podnosek (6) potisnite v plastične elemente na notranjih straneh nog (slika E). Slišali boste značilen klik. Nato v vzdolžne odprtine na zadnji strani sedeža (1) privijte zadnje zgornje noge (3) (slika F in G). Privijte sprednje in zadnje spodnje noge (4) (slika H). Noge na koncu spodnjih nog prilagodite tako, da se celotna poševna površina prilaga tleh (slika I).

Namestitve in prilagajanje pladnja

Da namestite pladenj, ga vstavite v vodila, hkrati pritisnite gumb na sprednji strani pladnja. Za prilagajanje pladnja pritisnite gumb in izberite zeleno razdaljo (slika J).

Pladenj ima snemljiv plastični vložek (slika K) in varnostni element.

Uporaba nastavljenih varnostnih pasov

Nastavljanje:

Nastavljanje poteka s pomočjo plastičnih elementov na pasovih. Premikanje elementa navzgor ali navzdol po pasu omogoča povečanje ali zmanjšanje dolžine pasov, kar omogoča udobno prilagajanje velikosti otroka. Vse pasove povežite s sponko (slika L).

Demontaža pasov:

Za demontažo pasov pritisnite izboklino plastičnega spoja in posamezne pasove izvlecite iz obroča (slika M, N). Nato že

ločene pasove potegnite skozi odprtine v stolčku (slika O, P).

Montaža pasov:

POZOR! Slike L-P prikazujejo demontažo pasov, zato pri ponovni namestitvi sledite puščicam in slikam v obratnem vrstnem redu.

Ločene pasove potegnite skozi odprtine v stolčku (slika O, P). Za namestitev pasov pritisnite izboklino plastičnega spoja in posamezne pasove potisnite v obroč (slika M, N).

Nastavitev podnosa

Za spreminjanje položaja podnosa (6) pritisnite istočasno gumbe na plastičnih elementih na obeh nogah (slika R) in izvlecite podnosek (6). Obrnite podnosek (6) na glavo, nato ga ponovno vstavite v plastične elemente na notranjih straneh nog (slika E).

Podnosek naj bo vedno nameščen, ko je stolček v konfiguraciji z visokimi nogami, in ga odstranite, ko spreminjate izdelek v stolček za starejše otroke.

Stolček za otroke

Stolček je mogoče spustiti tako, da spodnje noge (4) neposredno pritrdimo na sedež (1). Vrtimo jih v smeri urinega kazalca, dokler niso trdno pritrjene. Poleg tega vstavimo naslonjala za roke (7) na mesto pladnja (slika S). Pasovi v funkciji stolčka za otroke morajo biti odstranjeni.

Pozor! Stolčka ni dovoljeno nastavljati, ko v njem sedi otrok.

Čiščenje

Očistite s čisto in rahlo vlažno krpo ter nežnim milom.



Easy with kids



kinderkraftofficial



kinderkraft



kinderkraftofficial

Zadovoljstvo naših strank je naša glavna skrb, zato smo vam vedno na voljo. Če ste pri prejemu izdelka naleteli na težavo, lahko z nami v stik stopite na način, ki vam najbolj ustreza.

International contact:

support@kinderkraft.com

+44 20 4525 0748

PROIZVAJALEC:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzajska 1/5
60-413 Poznań, Poland**